

ZONA URBANA DE EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO - 16

ZUEQ – 16

Tem seus limites definidos na Lista de Coordenadas do Perímetro, com início no ponto “1”; deste ponto, segue na direção geral NORDESTE, até o ponto “2”, situado no eixo da via BR-040; deste ponto, segue na direção geral SUDESTE, passando por pontos intermediários situados na via BR-040, até o ponto “5”; deste ponto, segue na direção geral SUDOESTE, passando por pontos intermediários, até o ponto “7”; deste ponto, segue na direção geral NORTE; até o ponto “1”, ponto inicial desta descrição.

As coordenadas que delimitam o perímetro da zona foram obtidas nas folhas 1:10.000 e referem-se ao SICAD – Sistema Cartográfico do Distrito Federal, que tem as seguintes características:

- Sistema UTM, Meridiano Central de 45° e Elipsóide de Hayford.

Lista de Coordenadas do Perímetro

Ponto	Este	Norte
1	179560,1	8230884,6
2	179926,9	8231164,1
3	179986,4	8230891,5
4	180086,4	8230613,1
5	180232,5	8229912,9
6	179700,6	8229601,8
7	179651,8	8229572,8
8	179650,8	8229628,0
1	179560,1	8230884,6

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Zona Urbana de Expansão e Qualificação - 16

